คำนำ

6.	ภาพรวมและรายละเอียดของ DX	67
	6.1 แนวทางการใช้งานโปรแกรม	68
	6.2 ระบบไฟล์ข้อมูลของ Visual RC DX	71
	6.3 การตั้งชื่อกลุ่มชิ้นส่วน	71
	6.4 การกำหนดตำแหน่งเหล็กเสริม	73
7.	การจัดกลุ่มและออกแบบรายละเอียดคาน	76
	7.1 คุณสมบัติของคานที่คล้ายคลึงนำมาจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้	76
	7.2 การจัดกลุ่มคาน	77
	7.3 การออกแบบการเสริมเหล็กในคาน	81
	7.4 การแสดงภาพหน้าตัดกลุ่มคาน	89
8.	การจัดกลุ่มและออกแบบรายละเอียดแผ่นพื้น	90
	8.1 คุณสมบัติของแผ่นพื้นที่คล้ายคลึงนำมาจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้	90
	8.2 การจัดกลุ่มแผ่นพื้น	91
	8.3 การออกแบบการเสริมเหล็กในแผ่นพื้น	96
9.	การจัดกลุ่มและออกแบบรายละเอียดเสา	99
	9.1 คุณสมบัติของเสาที่คล้ายคลึงนำมาจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้	99
	9.2 การจัดกลุ่มเสา	99
	9.3 การออกแบบการเสริมเหล็กในเสา	104
	9.4 การแสดงภาพหน้าตัดกลุ่มเสา	112

10.	การพิมพ์ภาพรายละเอียด และคำสั่งช่วยเหลืออื่น ๆ	113
	10.1 การพิมพ์รูปรายละเอียดการเสริมเหล็กในคาน	113
	10.2 การพิมพ์รูปรายละเอียดการเสริมเหล็กในแผ่นพื้น	121
	10.3 การพิมพ์รูปรายละเอียดการเสริมเหล็กในเสา	128
	10.4 คำสั่งช่วยเหลืออื่น ๆ	131

ภาคผนวก

A1 – A6

รูปที่ A.1	ภาพตัวอย่างการพิมพ์ผังกลุ่มคาน	

รูปที่ A.2 ภาพตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็กกลุ่มคาน

รูปที่ A.3 ภาพตัวอย่างการพิมพ์ผังกลุ่มแผ่นพื้น

รูปที่ A.4 ภาพตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็กกลุ่มแผ่นพื้น

รูปที่ A.5 ภาพตัวอย่างการพิมพ์ผังกลุ่มแผ่นเสา

รูปที่ A.6 ภาพตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็กกลุ่มเสา

Visual RC DX เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ที่พัฒนาเพิ่มเติมจาก Visual RC Design 1.7 ในลักษณะที่เป็นโปรแกรมเดียว กันไม่ได้แยกส่วนเป็นโปรแกรมย่อย เนื้อหาของโปรแกรมจึงประกอบไปด้วย ส่วนของการ วิเคราะห์โครงสร้าง ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของ Visual RC 1.7 เดิม และส่วนที่ออกแบบราย ละเอียด ขึ้นส่วนของอาคาร DX (Section Design and Drawing Extension) ดังนั้นเมื่อ เลือกใช้งานโปรแกรม Visual RC DX แล้วจึงไม่จำเป็นต้องกลับไปใช้ Visual RC 1.7 อีก

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Visual RC DX จึงประกอบไปด้วย คู่มือการใช้ งาน Visual RC Design และ คู่มือสำหรับส่วนออกแบบรายละเอียดชิ้นส่วน (เฉพาะ ส่วน DX) เล่มนี้

ส่วนการออกแบบขึ้นส่วนอาคาร (DX) ได้พัฒนาให้ใช้งานง่าย ไม่ซับ ซ้อน และหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์ พิมพ์ภาพผลลัพธ์ของการออกแบบที่ เป็น Graphic แทนที่การพิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษร ตลอดจนโปรแกรมได้ช่วยออกแบบ ชิ้นส่วนเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ออกแบบปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะสมกับการทำงานก่อ สร้างจริงอีกครั้ง โดยมุ่งหวังจะให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วในการจัดทำราย การคำนวณและการจัดทำต้นแบบเพื่อนำไปเขียนแบบโครงสร้าง การใช้งานโปรแกรม ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ต้องตรวจสอบผลลัพธ์ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์และส่วน ของการออกแบบอย่างละเอียด

ผู้ใช้งาน Visual RC หลายท่านที่ได้กรุณาให้รายละเอียดในสิ่งที่ควรปรับ ปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์กับโปรแกรม อันเป็นที่มาของส่วนขยายการออก แบบชิ้นส่วนอาคาร (DX) ในครั้งนี้ ผู้พัฒนาถือว่า ทุกความเห็น ทุกคำแนะนำที่เกิด ขึ้นจากการใช้งาน Visual RC คือสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ในการพัฒนาโปรแกรม จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ภาพรวมของ DX

Visual RC DX คือ โปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบเขตการใช้งานของโปรแกรมเริ่มต้นที่ การป้อนข้อมูลโครงสร้าง จนถึงการวิเคราะห์ โครงสร้างและการคำนวณปริมาณความต้องการเหล็กเสริมของชิ้นส่วนอาคาร คาน พื้น เสา ซึ่งเป็นขอบเขตความสามารถของ Visual RC 1.7 ผนวกด้วยส่วน การออกแบบราย ละเอียดการเสริมเหล็กชิ้นส่วนอาคาร คาน เสา พื้น จนถึงการพิมพ์ภาพรายละเอียดการ เสริมเหล็ก เพื่อนำไปเขียนแบบโครงสร้าง และการจัดทำรายการคำนวณอาคารต่อไป โดย ส่วนที่เพิ่มเติมนี้ก็คือ DX (Section Detail Design and Drawing Extension)

ดังนั้นการใช้งาน Visual RC DX จึงสามารถทดแทนการใช้งาน Visual RC 1.7 ได้ทั้งหมด ความสามารถใดๆที่เป็นของ Visual RC 1.7 ก็จะเป็นความสามารถของ Visual RC DX ด้วย เมื่อติดตั้งโปรแกรม Visual RC DX แล้วจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรม Visual RC 1.7 อีก

การติดตั้งโปรแกรม Visual RC DX จะมีขั้นตอนรวม 4 ขั้นตอนเช่นเดียวกับ Visual RC 1.7 คือ

> ขั้นตอนที่ 1 การติดตั้ง Microsoft Dot Net Framework 2.0 ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้ง USB HardLock Driver ขั้นตอนที่ 3 การลงทะเบียน HardLock Driver เข้าสู่ระบบ ขั้นตอนที่ 4 การติดตั้งโปรแกรม Visual RC DX

> > 67

68

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้ง โปรแกรม Visual RC 1.7 หรือ A.Frame แล้วก็ข้ามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 ไปติดตั้งในขั้นตอนที่ 4 ได้

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows XP SP2 ขึ้นไป จนถึง Windows Vista ให้ข้ามขั้นตอนที่ 1 ไปติดตั้งขั้นตอนที่ 2,3 และ 4 ได้ เนื่องจาก ระบบปฏิบัติการดังกล่าวได้ติดตั้ง Microsoft Dot Net Framework 2.0 ไว้แล้ว หากไม่ แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการใดไว้ ให้ทดลองข้ามขั้นตอนที่ 1 ไป ติดตั้งขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 แล้วทดลองเรียกโปรแกรม Visual RC DX ขึ้นมาใช้งาน หาก ยังใช้งานไม่ได้ ก็กลับไปติดตั้งเฉพาะขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista หากติดตั้ง USB HardLock แล้วและเรียก Visual RC DX ขึ้นมาใช้งาน แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้อาจจะ ต้องติดตั้ง HardLock Driver สำหรับ Vista ด้วยโปรแกรม InstDrv.exe ใน โฟลเดอร์ HardlockDriverPatch-Vista ในแผ่นติดตั้งโปรแกรมเพื่อเป็นการปรับปรุงให้ Hardlock ใช้งานในกับ Windows Vista ได้

6.1 แนวทางการใช้งานโปรแกรม

การใช้งานในส่วนของ DX หลังจากที่ป้อนข้อมูลโครงสร้างและสั่งให้โปรแกรม วิเคราะห์โครงสร้างแล้ว จะมีขั้นตอนหลักคือ

6.1.1 การจัดกลุ่มคานที่มีลักษณะเดียวกัน และมีความต้องการเหล็กเสริม ใกล้เคียงกัน เพื่อให้จำนวนกลุ่มคานที่จะนำไปออกแบบรายละเอียดมีจำนวนไม่มากจน เกินไป ซึ่งการจัดกลุ่มคานให้มีจำนวนมากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ งานนั้น

6.1.2 การออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของคาน ซึ่งโปรแกรมจะออก แบบการเสริมเหล็กเบื้องต้นมาให้ ผู้ใช้งานจะต้องปรับแต่งรายละเอียดการเสริมเหล็กได้ ตามความเหมาะสม 6.1.3 การจัดกลุ่มแผ่นพื้นที่มีลักษณะเดียวกัน และมีความต้องการเหล็ก เสริมใกล้เคียงกัน

6.1.4 ออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของแผ่นพื้น ซึ่งโปรแกรมจะออก แบบการเสริมเหล็กเบื้องต้นมาให้ ผู้ใช้งานจะต้องปรับแต่งรายละเอียดการเสริมเหล็กได้ ตามความเหมาะสม

6.1.5 การจัดกลุ่มเสาที่มีลักษณะเดียวกัน และมีความต้องการเหล็กเสริม ใกล้เคียงกัน

6.1.6 ออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของเสา ซึ่งโปรแกรมจะออกแบบ การเสริมเหล็กเบื้องต้นมาให้ ผู้ใช้งานจะต้องปรับแต่งรายละเอียดการเสริมเหล็กได้ตาม ความเหมาะสม

6.1.7 การพิมพ์ภาพรายละเอียดการเสริมเหล็กชิ้นส่วน คาน แผ่นพื้น เสา เพื่อนำไปจัดทำรายการคำนวณ หรือส่งให้ผู้เขียนแบบเพื่อจัดทำแบบรายละเอียดการก่อ สร้างต่อไป

6.1.8 บันทึกไฟล์ข้อมูลโครงสร้าง ซึ่งVisual RC DX สามารถบันทึกไฟล์ได้ 2 ชนิด คือ ไฟล์ข้อมูลที่ใช้ใน Visual RC 1.7 ซึ่งมีส่วนขยาย (นามสกุล) เป็น .kim และ ไฟล์ข้อมูลเฉพาะตัวของ Visual RC DX ซึ่งมีส่วนขยาย (นามสกุล) เป็น .kdx



รูปที่ 6.1 แผนผังขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Visual RC DX

6.2 ระบบไฟล์ข้อมูลของ Visual RC DX

ระบบไฟล์บันทึกข้อมูลของ Visual RC DX จะมีส่วนขยาย(นามสกุล)เป็น kdx ในขณะที่ ไฟล์บันทึกข้อมูลของ Visual RC 1.7 มีส่วนขยาย(นามสกุล) เป็น kim ข้อ แตกต่างของไฟล์ข้อมูลทั้ง 2 ชนิด คือ

ไฟล์ kim จะบันทึกข้อมูลส่วนที่ใช้งานสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างและคำนวณ ความต้องการปริมาณเหล็กเสริม ที่เป็นผลลัพธ์เฉพาะส่วนที่เป็น Visual RC 1.7

ไฟล์ kdx จะบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับ ไฟล์ kim แล้วบันทึกข้อมูลการออกแบบ รายละเอียดของชิ้นส่วนอาคาร คาน พื้น เสา ที่ได้ออกแบบไว้เพิ่มเติมไว้ด้วย

เมื่อเปิดใช้งาน ไฟล์ kdx โปรแกรมจะสั่งให้ทำการวิเคราะห์โครงสร้างไปด้วยทัน ที หลังจากการอ่านข้อมูลแล้ว ไฟล์ชนิดนี้จะใช้งานได้เฉพาะ Visual RC DX เท่านั้น ดัง นั้นการใช้งานโปรแกรม หากจะต้องบันทึกไฟล์เพื่อให้ใช้งานใน Visual RC 1.7 ได้ด้วย จะต้องบันทึกข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ kim อีกครั้ง หลังจากที่ได้บันทึกข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ kdx เอาไว้แล้ว

6.3 การตั้งชื่อกลุ่มชิ้นส่วน

ชิ้นส่วน คาน พื้น เสา ทุกชิ้นในแต่ละชั้นของอาคาร โปรแกรมจะกำหนดชื่อให้ทุก ชิ้นส่วนโดยไม่ซ้ำกันในขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้าง จึงทำให้ขั้นตอนการออกแบบราย ละเอียดเหล็กเสริมของชิ้นส่วน ไม่สามารถนำชื่อที่โปรแกรมกำหนดให้มาใช้ได้ จำเป็น ต้องกำหนดชื่อของกลุ่มที่รวบรวมมาจากชิ้นส่วนที่ต้องการให้มีรายละเอียดของเหล็ก เสริม เหมือนกัน เช่นชื่อของคานที่โปรแกรมกำหนดให้ จะขึ้นต้นด้วย "B" ตามด้วยตัว เลขที่เริ่มจาก 1 ไปจนถึงจำนวนคานทั้งหมด ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดอาจจะ จัดกลุ่มคานที่มีรายละเอียดคล้ายกันให้เป็นกลุ่มคานเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตั้งชื่อกลุ่ม คานอีกครั้ง โดยผู้ออกแบบจะต้องกำหนดเอง ชื่อกลุ่มคานเบื้องต้นโปรแกรมจะกำหนด ให้ก่อน เป็น "BD" แล้วตามด้วยตัวเลข ซึ่งสามารถแก้ไขชื่อกลุ่มคานได้ ชื่อเบื้องต้นของกลุ่มคานที่โปรแกรมกำหนดให้จะเป็น "BD" ตามด้วยตัวเลข ชื่อเบื้องต้นของกลุ่มแผ่นพื้นที่โปรแกรมกำหนดให้จะเป็น "SD" ตามด้วยตัวเลข ชื่อเบื้องต้นของกลุ่มเสาที่โปรแกรมกำหนดให้จะเป็น "CD" ตามด้วยตัวเลข ข้อจำกัดของการตั้งชื่อกลุ่มชิ้นส่วนจะมีเพียงไม่สามารถตั้งชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว อักษร "B" หรือ "S" หรือ "C" แล้วตามด้วยตัวเลขได้

การจัดกลุ่มชิ้นส่วนมีความสำคัญ เพราะการจัดที่เหมาะสม จะทำให้ประหยัด เหล็กเสริม ลดงานเขียนแบบ ลดความสับสนและความผิดพลาด ทั้งในขั้นตอนการเขียน แบบและก่อสร้างจริง



รูปที่ 6.2 แผนผังตัวอย่างการจัดกลุ่มและตั้งชื่อชิ้นส่วน

6.4 การกำหนดตำแหน่งเหล็กเสริม

การออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมในคานและแผ่นพื้น อาจจะมีการเปลี่ยนพื้นที่หน้า ตัดเหล็กสริม (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กและจำนวนเส้น) ไปตามค่าของโมเมนต์ดัดที่ เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม อาจจะกำหนดเป็นช่วง ๆ ตามความยาว ของคาน Visual RC DX จึงกำหนดตำแหน่งของเหล็กเสริมในชิ้นส่วนดังนี้

6.4.1 การกำหนดช่วงการเสริมเหล็กในคาน ในการวิเคราะห์ออกแบบคาน ของ Visual RC ตามปกติจะกำหนดชิ้นส่วนคานที่อยู่ในแนวของเส้นกริดเดียวกัน และ ต่อเนื่องกันให้เป็นคานเดียวกัน ในแต่ละช่วงคาน (Span) จะแบ่งระยะของเหล็กเสริม บน และเหล็กเสริมล่างออกเป็น 4 ช่วง เพื่อความเหมาะสมในการกำหนดจำนวนและ ขนาดหน้าตัดของเหล็กเส้นดังนี้

6.4.1.1 Top Bar Zone 1 คือตำแหน่งของเหล็กเสริมบน เริ่มตั้งแต่ ด้าน ซ้ายสุดของช่วงคานมาจนถึงระยะ 1/3 ของความยาวช่วงคาน หรือระยะ L/3

6.4.1.2 Top Bar Zone 2 คือตำแหน่งของเหล็กเสริมบน เริ่มที่ ระยะ 1/3 ของความยาวช่วงคาน หรือระยะ L/3 ไปจนถึง ระยะกึ่งกลางช่วงคาน หรือระยะ L/2

6.4.1.3 Top Bar Zone 3 คือตำแหน่งของเหล็กเสริมบน เริ่มที่ ระยะ กึ่ง กลางช่วงคาน หรือระยะ L/2 ไปจนถึง ระยะ 2L/3 ของความยาวช่วงคาน หรือระยะ L/3 จากขวาสุดของช่วงคาน

6.4.1.4 Top Bar Zone 4 คือตำแหน่งของเหล็กเสริมบน เริ่มที่ 2L/3 ของ ความยาวช่วงคาน หรือระยะ L/3 จากขวาสุดของช่วงคาน ไปจนถึงจุดขวาสุดของช่วง คาน

6.4.1.5 Bottom Bar Zone 1 คือตำแหน่งของเหล็กเสริมบน เริ่มตั้งแต่ ด้าน ซ้ายสุดของช่วงคานมาจนถึงระยะ 1/4 ของความยาวช่วงคาน หรือระยะ L/4

6.4.1.6 Bottom Bar Zone 2 คือตำแหน่งของเหล็กเสริมบน เริ่มที่ ระยะ 1/4 ของความยาวช่วงคาน หรือระยะ L/4 ไปจนถึง ระยะกึ่งกลางช่วงคาน หรือระยะ L/2

73

6.4.1.7 Bottom Bar Zone 3 คือตำแหน่งของเหล็กเสริมบน เริ่มที่ ระยะ กึ่งกลางช่วงคาน หรือระยะ L/2 ไปจนถึงระยะ 3L/4 ของความยาวช่วงคาน หรือระยะ L/4 จากขวาสุดของช่วงคาน

6.4.1.8 Bottom Bar Zone 4 คือตำแหน่งของเหล็กเสริมบน เริ่มที่ 3L/4 ของความยาวช่วงคาน หรือระยะ L/4 จากขวาสุดของช่วงคาน ไปจนถึงจุดขวาสุดของ ช่วงคาน



รูปที่ 6.3 แสดงการแบ่งระยะ และการเรียกชื่อระยะของเหล็กเสริมในแต่ละ ช่วงคาน

6.4.2 การกำหนดช่วงการเสริมเหล็กในแผ่นพื้น การวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ ดัดแผ่นพื้น Visual RC ใช้สูตรการคำนวณระบบแผ่นพื้นสองทางซึ่งมีที่รองรับทั้งสี่ด้าน วิธีที่ 3 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งการคำนวณวิธีนี้ จะได้ค่าโมเมนต์ลบ ที่ ขอบแผ่นพื้นและค่าโมเมนต์บวกที่ช่วงกลางแผ่นพื้น และระบบแผ่นพื้นสองทางจะมีด้าน สั้นและด้านยาวของแผ่นพื้น ดังนั้นการกำหนดตำแหน่งเหล็กเสริมของแผ่นพื้นจะมีดังนี้ 6.4.2.1 Edge Short Zone คือตำแหน่งของเหล็กเสริมบนด้านสั้นของแผ่น พื้น ระยะตั้งแต่ขอบแผ่นพื้นมาจนถึงระยะ 1/3 ของความยาวด้านสั้นของแผ่นพื้น ซึ่งจะ รวมถึงทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อรับโมเมนต์ลบที่เกิดขึ้นบริเวณขอบแผ่นพื้น

6.4.2.2 Edge Long Zone คือตำแหน่งของเหล็กเสริมบนด้านยาวของแผ่น พื้น ระยะตั้งแต่ขอบแผ่นพื้นมาจนถึงระยะ 1/3 ของความยาวด้านยาวของแผ่นพื้น ซึ่งจะ

รวมถึง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อรับโมเมนต์ดัดลบที่เกิดขึ้นบริเวณขอบแผ่นพื้น 6.4.2.3 Mid Short Zone คือตำแหน่งของเหล็กเสริมล่างด้านสั้นของแผ่น พื้น ตลอดความยาว เพื่อรับโมเมนต์บวกที่เกิดขึ้นบริเวณช่วงกลางพื้น แต่จะกำหนดให้ เสริมเหล็กตลอดความยาวด้านสั้นเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างจริง



รูปที่ 6.4 แสดงการแบ่งระยะ และการเรียกชื่อระยะของเหล็กเสริมในแผ่นพื้น

การออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของคานจะต้องเริ่มต้นที่การจัด กลุ่มคานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันก่อนเสมอ กลุ่มของคาน (Group Beam) อาจจะมี สมาชิกเพียง 1 คาน หรือจำนวนเท่าใดก็ได้ ชื่อคานที่เริ่มต้นด้วย "B" ที่ตามด้วยตัวเลข Visual RC จะกำหนดให้เองในระหว่างการป้อนข้อมูล ส่วนชื่อของกลุ่มคานผู้ใช้งานจะ ต้องกำหนดเอง โดยโปรแกรมจะตั้งชื่อเบื้องต้นให้เป็น "BD" แล้วตามด้วยตัวเลข เมื่อจัด กลุ่มคานแล้วจึงจะออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมได้ การออกแบบรายละเอียดจึงเป็น การออกแบบสำหรับกลุ่มคาน โดยที่ไม่สามารถจะออกแบบรายละเอียดให้กับคาน ("B" ที่ตามด้วยตัวเลข)ได้โดยตรง หากต้องการออกแบบรายละเอียดให้กับคานเพียงตัวเดียว จะต้องกำหนดให้กลุ่มคานมีสมาชิกเพียงคานเดียวเสียก่อน

7.1 คุณสมบัติของคานที่คล้ายคลึงนำมาจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้

ในการออกแบบรายละเอียดของกลุ่มคาน มีวัตถุประสงค์ให้รายละเอียด เหล็กเสริมของกลุ่มคาน (Group Beam) เป็นตัวแทนของรายละเอียดคานสมาชิกได้ทุก คาน ดังนั้น คานที่สามารถนำมาจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้จะต้องมีลักษณะเหมือนกันดังนี้

- 7.1.1 มีจำนวนช่วงคานเท่ากัน
- 7.1.2 ปลายคานด้านช้ายสุดจะต้องมี หรือ ไม่มี จุดรองรับเหมือนกัน
- 7.1.3 ปลายคานด้านขวาสุดจะต้องมี หรือ ไม่มี จุดรองรับเหมือนกัน
- 7.1.4 ความกว้างของหน้าตัดคานในลำดับช่วงคาน (Span) เดียวกัน จะต้องเท่ากัน
- 7.1.5 ความลึกของหน้าตัดคานในลำดับช่วงคาน (Span) เดียวกันจะต้อง เท่ากัน

โดยความยาวของช่วงคานในลำดับช่วงคาน (Span) เดียวกันไม่จำเป็นต้อง ยาวเท่ากัน

และเพื่อความประหยัดเหล็กเสริม คานที่จะนำมาจัดเป็นกลุ่มเดียวกัน ควร จะมีความแตกต่างของความต้องการเหล็กเสริมในแต่ละ Zone ไม่มากจนเกินไป ซึ่งการ ตัดสินใจเลือกสมาชิกของกลุ่มคานจะเป็นวิจารณญาณของผู้ออกแบบโครงสร้าง

7.2 การจัดกลุ่มคาน

หลังจากขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างแล้ว จะปรากฏเมนูคำสั่ง Design ที่ แถบของเมนูคำสั่งหลัก โดยจะต่อจาก เมนูคำสั่ง Analyze เป็นการแสดงว่า ในขั้นตอน การคำนวณออกแบบโครงสร้างนั้น จะต้องวิเคราะห์โครงสร้าง (Analyze) เพื่อให้ได้ค่าแรง กระทำภายในชิ้นส่วนเสียก่อน จึงจะนำค่าแรงเหล่านั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออก แบบ (Design) รายละเอียดเหล็กเสริม การเริ่มต้นจัดกลุ่มคานจะต้องใช้คำสั่ง

Design \rightarrow Group Beam

เมื่อใช้คำสั่งนี้แล้วจะปรากฏกรอบช่วยในการจัดกลุ่มที่มุมขวาบนของหน้า ต่าง ภาพผังคานที่แต่เดิมจะแสดงสีของเส้นสัญลักษณ์คาน ตามลำดับชั้นของคาน จะ เปลี่ยนเป็นสีเทาทั้งหมด ซึ่งมีความหมายว่าในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดหน้าตัด ของกลุ่มคาน ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงลำดับชั้นของคาน คานทุกคานในผังที่จะนำไปออก แบบรายละเอียดการเสริมเหล็กได้จะต้องถูกจัดเข้าใน Group Beam ใด ๆ เสียก่อน คานที่ไม่ได้เข้ากลุ่มจะไม่สามารถนำไปออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กได้ ในกรณีที่ ต้องการออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กในออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กได้ ในกรณีที่ ต้องการออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กในคานใดคานหนึ่งโดยตรงจะต้องจัด Group Beam ให้มีสมาชิกเพียงคานตัวเดียวได้ แล้วออกแบบรายละเอียดผ่าน Group Beam นั้น ๆ



รูปที่ 7.1 หน้าต่างการจัดกลุ่มคาน



รูปที่ 7.2 กรอบช่วยการจัดกลุ่มคาน

ขั้นตอนการจัดกลุ่มคานเพื่อนำไปออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็ก

7.2.1 กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นของชื่อ Group Beam ในช่องรับข้อความ Prefix หากต้องการเปลี่ยนจากที่โปรแกรมตั้งชื่อไว้ให้ก่อนว่า "BD"

7.2.2 กำหนดตัวเลขลำดับเริ่มต้นของ Group Beam ในช่องรับข้อความ Start No. หากต้องการเปลี่ยนจากที่โปรแกรมกำหนดไว้ให้

7.2.3 การเริ่มต้นสร้าง Group Beam ด้วยการเลือกตัวเลือก New Group แล้วเคลื่อนที่เมาส์ไปยังบริเวณคานที่ต้องการ ให้เป็นสมาชิกแรกของ Group Beam แล้ว คลิกเมาส์ โปรแกรมจะสร้าง Group Beam ขึ้นมาโดยมีชื่อเป็นตามตัวอักษรในช่อง Prefix ตามด้วยตัวเลข โดยตามลำดับการสร้าง Group Beam โดย Group Beam แรกจะ เริ่มต้นด้วยตัวเลขในช่อง Start No.

สีของคานที่ถูกเลือกเป็นสมาชิกแรกของกลุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน และ คานที่มีคุณสมบัติเหมือนกันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อน และแสดงตัวเลข ความต้องการ เหล็กเสริม Top Bar สูงสุดจากทุก Zone ทุก Span ของคานนั้น ตามด้วยความต้องการ เหล็กเสริม Bottom Bar สูงสุดจากทุก Zone ทุก Spanของคาน



เหล็กเสริมของคานในระหว่างการสร้าง Group Beam

7.2.4 การเพิ่มสมาชิกของกลุ่มคาน ด้วยการเลือกตัวเลือก Add Member แล้วกำหนดการกรองสมาชิก ด้วยการกำหนด ขอบเขตค่าเปอร์เซ็นต์ต่ำสุด และขอบเขต ค่าเปอร์เซ็นต์สูงสุด ของความแตกต่าง ความต้องการเหล็กเสริมของคานที่มีคุณสมบัติ เหมือนกลุ่มคาน กับคานสมาชิกแรกของกลุ่มคาน คานที่อยู่นอกขอบเขตการกรองจะ เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเทาอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างกับคานที่อยู่ในขอบเขตการ กรอง

การเพิ่มสมาชิกทำได้ 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1 ใช้เมาส์คลิกบริเวณคานที่ต้องการให้เป็นสมาซิกของกลุ่ม คานโดยจะเลือกจากคานที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งในและนอกขอบเขตการกรอง วิธีที่ 2 หากพอใจขอบเขตการกรองความต้องการปริมาณเหล็กเสริม

แล้ว สามารถกดปุ่ม Add B เพื่อให้ทุกคานที่อยู่ในขอบเขตการกรองเข้าเป็นสมาชิกของ กลุ่มคานนี้ทุกคาน

ชื่อของกลุ่มคานจะปรากฏในช่อง Drop Down List และชื่อของคาน สมาชิกจะปรากฏในช่อง List ทางด้านขวา ในกรอบช่วยการจัดกลุ่ม สีของคานที่จัดเข้า กลุ่ม Group Beam แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

7.2.5 ถ้าต้องการลบคานออกจากสมาชิกของกลุ่ม ให้เลือกตัวเลือก Remove Beam ในกรอบช่วยการจัดกลุ่มคานแล้วเคลื่อนเมาส์ไปยังคานที่ต้องลบออก จากกลุ่ม แล้วคลิกเมาส์ คานที่ถูกเลือกจะถูกนำออกจากกลุ่ม

7.2.6 ถ้าต้องการลบกลุ่ม Group Beam ให้เลือกตัวเลือก Delete Group ในกรอบช่วยการจัดกลุ่มคานแล้วเคลื่อนเมาส์ไปยังคานใด ๆ ที่เป็นสมาชิกของ Group Beam ที่ต้องการลบออก แล้วคลิกเมาส์ Group Beam นั้น จะถูกลบออกไป

7.2.7 ถ้าต้องการตรวจสอบว่าคานใดที่ยังไม่ถูกจัดกลุ่ม ให้กด ปุ่ม F-B ในกรอบช่วยการจัดกลุ่ม จะปรากฏรายชื่อคานที่ยังไม่จัดเข้ากลุ่มในช่อง List Box ใน กรอบช่วยการจัดกลุ่ม



รูปที่ 7.4 รายชื่อของ Group Beam Number และ รายชื่อคาน สมาชิกในกลุ่ม ที่ปรากฏใน ช่อง Drop Down List และ List Box

7.3 การออกแบบการเสริมเหล็กในคาน

เมื่อจัดกลุ่มคานเสว็จบางส่วนหรือทั้งหมดแล้ว จะสามารถออกแบบราย ละเอียดการเสริมเหล็กในคานได้ โดยใช้คำสั่ง

Design \rightarrow Design Beam

จะปรากฎหน้าต่างออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของคาน หน้าต่าง การออกแบบจะมี 2 ส่วนหลักคือ

พื้นที่บริเวณครึ่งล่างของหน้าต่าง เป็นพื้นที่สำหรับป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล
ในการออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมและเหล็กปลอก ซึ่งจะแสดงภาพตัดตามยาวคาน
และแสดงภาพ Diagram ตามยาวของเหล็กเสริม ใน Zone ต่าง ๆ

พื้นที่บริเวณครึ่งบนของหน้าต่าง เป็นพื้นที่สำหรับแสดงภาพหน้าตัดขวาง
คานที่จุดตัดต่าง ๆ แสดงรายละเอียดเหล็กเสริม ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเฉพาะการแสดงภาพ
เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ผ่านทางพื้นที่นี้ได้



รูปที่ 7.5 หน้าต่างการออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมของคาน

การออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กในคาน จะเป็นการป้อนข้อมูลหลัก 2 อย่างคือ ลำดับแรกจะเป็นการกำหนดจำนวน และขนาดเหล็กเสริมตามยาวเพื่อรับ โมเมนต์ดัด ใน Zone ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ Top Bar Zone1-4 และ Bottom Bar Zone 1-4 ในทุกช่วงคาน (Span) ให้พอเพียงกับปริมาณความต้องการเหล็กเสริมใน Zone และ Span ลำดับที่ 2 คือการกำหนดขนาดเหล็ก และระยะห่าง (Spacing) ของเหล็กปลอก ให้พอเพียงกับปริมาณความต้องการเหล็กปลอกในแต่ละ Zone และ Span ซึ่งการแบ่ง Zone ของเหล็กปลอก จะมี 4 Zone ตามระยะของ Bottom Bar Zone

ขั้นตอนหลัก ๆ ในการออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็ก เมื่อเข้าสู่หน้า ต่างการออกแบบรายละเอียด มีดังนี้

- เลือก Group Beam ที่ต้องการออกแบบจากช่อง Drop Down List จะ ปรากฏภาพตัดตามยาวคานในพื้นที่ส่วนล่าง ในกรณีที่ระดับคานต่างกันเล็กน้อย จะต้องปรับระดับคานด้วยคำสั่ง
Design → Shift Beam
กำหนดจำนวน และขนาดเหล็กเสริม ใน Zone ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง
Design → Place Bar
กำหนดรายละเอียดของเหล็กปลอก ด้วยคำสั่ง
Design → Place Stirrupt

7.3.1 การจัดเหล็กเสริมตามยาวคานเพื่อรับโมเมนต์ดัด เมื่อเลือก

Group Beam และปรากฏภาพคานตามยาว แล้วมีขั้นตอนดังนี้ 7.3.1.1 **ปรับระดับคาน** ในกรณีที่บางช่วงคานจำเป็นต้องยกระดับ หรืออดระดับจากปกติ เช่นช่วงคานที่รับพื้นห้องน้ำเป็นต้น ใช้คำสั่ง

Design **→** Shift Beam

เคลื่อนที่เมาส์ไปยังช่วงคานที่ต้องการปรับระดับ คลิกเมาส์ จะปรากฏช่องรับข้อความ ใส่ตัวเลขระดับที่ต้องการยกขึ้น หน่วยเป็น ซม. ถ้าต้องการลด ระดับลงให้ใส่เครื่องหมาย "-" ตามด้วยตัวเลขที่ต้องการ ระดับคานจะปรับไปตามค่าที่ ระบุไว้ การปรับระดับคานจะทำได้ไม่เกิน 20% ของความลึกคานในช่วง (Span) นั้นเพื่อ มิให้ความต่อเนื่องของคานเปลี่ยนแปลงไป การปรับระดับหลังคานจะเป็นการปรับเพื่อ ให้ถูกต้องในการเขียนแบบเท่านั้น

VisualRCDX	×
Shift Elevation on Beam Span	ОК
	Cancel

รูปที่ 7.6 กรอบรับข้อความเพื่อรับตัวเลขการปรับระดับคาน

7.3.1.2 กำหนดขนาดและจำนวนเส้นเหล็กเสริม ใน Zone และ

Span ด้วยคำสั่ง





รูปที่ 7.7 กรอบช่วยการป้อนข้อมูลเหล็กเสริมรับโมเมนต์ดัด

แล้วดำเนินการเป็นลำดับดังนี้

กำหนดขนาดเหล็กในช่องรับขนาดและจำนวนเส้น ในช่องรับข้อมูล
เหล็กเสริม ซึ่งช่องรับข้อมูลจะมี 3 แถว การเสริมเหล็กทั้งเหล็กบน (Top Bar)และเหล็ก
ล่าง (Bottom Bar) จะสามารถใส่ได้ไม่เกินจำนวนช่องรับข้อมูลที่มีอยู่ การกำหนดขนาด
และจำนวนจะต้องกรอกตัวเลขลงไปในช่องรับ จะต้องเริ่มจาก Row1 ก่อน แล้วจึงจะไป
กรอกใน Row2 และ Row3 ตามลำดับ ไม่สามารถจะป้อนตัวเลขโดยไม่เรียงลำดับ Row
ได้ รูปแบบของการใส่ตัวเลขและขนาด จะเป็นตามตัวอย่างเช่น ใน Row1 ระบุตัวเลข
เป็น 16 12 12 16

มีหมายความว่าการเรียงเหล็ก จะเรียงขนาด16 มม. ด้านนอกจำนวน 2 เส้น และด้านในเป็น 12 มม. จำนวน 2 เส้น เป็นต้น



รูปที่ 7.8 ความหมายของการป้อนตัวเลขในช่องรับขนาดและ จำนวนเหล็ก Row 1 - 3

ในกรอบช่วยการวางเหล็กจะมีส่วนช่วยในการพิมพ์ตัวเลขลงในช่อง รับขนาดและจำนวนเหล็ก ด้วยการคลิกเมาส์เลือกขนาดเหล็กที่ต้องการ แล้วไปคลิกใน ช่องรับขนาดและจำนวน (Row1 –3) โปรแกรมจะช่วยพิมพ์ตัวเลขให้แทนการพิมพ์ตัว เลขจากแป้นพิมพ์

การกำหนดขนาดและจำนวน จะต้องทำให้ครบตามที่ต้องการ หาก ต้องการเพิ่มแถวของการเสริมเหล็ก จะต้องป้อนตัวเลขใน Row2 และ Row3 ตาม ปริมาณที่ต้องการ ปริมาณพื้นที่เหล็กเสริมรวม จะแสดงในช่องรวมพื้นที่เหล็ก - กำหนดตัวเลือกการวางเหล็กเสริม ว่าจะวางเฉพาะ Zone (Select

Zone) หรือจะวางทุก Zone ในช่วงคานที่เลือก(Select Span) หรือจะวางทุก Zone ใน ทุกช่วงคาน (All Span)

เคลื่อนที่เมาส์ไปยังตำแหน่งของ เหล็กเสริม Top Bar หรือ
Bottom Bar ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเสริมเหล็กเป็นไปตามที่กำหนดไว้ เมื่อ
ตำแหน่งของเมาส์ไปทับส่วนหนึ่งของ แนวเส้นเหล็กเสริม จะปรากฏตารางแสดงราย
ละเอียดเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการกำหนดเหล็กเสริม



รูปที่ 7.9 ตารางเปรียบเทียบความต้องการเหล็กเสริม การกำหนด เหล็กเสริมเดิม และ เหล็กเสริมที่จะกำหนดให้ใหม่เพื่อแทนที่

กรณีที่เลือกการวางเหล็กเสริมเป็น Select Zone ในแถว As Require จะเป็นความต้องการเหล็กเสริมของ Zone ที่ตำแหน่งเมาส์ทับอยู่ กรณีที่เลือกการวางเหล็กเสริมเป็น Select Span ในแถว As Require จะเป็นความต้องการเหล็กเสริมของ Zone ที่ต้องการปริมาณเหล็กเสริมสูงสุดในช่วงคาน (Span) ที่ตำแหน่งเมาส์ทับอยู่ กรณีที่เลือกการวางเหล็กเสริมเป็น All Span ในแถว As Require จะ เป็นความต้องการเหล็กเสริมของ Zone ที่ต้องการปริมาณเหล็กเสริมสูงสุดจากทุกช่วง คาน (Span)

ระหว่างที่ตำแหน่งเมาส์ชี้ไปที่แนวเหล็กเสริม Top Bar หรือ Bottom Bar และในช่องรับข้อมูลเหล็กมีการระบุขนาดและจำนวนไว้แล้ว โปรแกรมจะทำการ เปรียบเทียบความต้องการเหล็กเสริม กับปริมาณที่กำหนดไว้ในช่องรับข้อมูลว่าพอเพียง หรือไม่ โดยเปลี่ยนสีของเส้นเหล็กจากเดิมไปเป็น สีฟ้าอ่อน หรือสีแดง หรือสีขาว ซึ่งแต่ ละสีจะมีความหมายดังนี้

> สีฟ้าอ่อน หมายถึง ปริมาณเหล็กเสริมใหม่พอเพียงกับความ ต้องการ สีแดง หมายถึง ปริมาณเหล็กเสริมใหม่ไม่พอเพียงกับความต้องการ สีขาว หมายถึง ไม่มีการเปรียบเทียบ

- เมื่อพิจารณาว่าจำนวนเส้นและขนาดเหล็กที่จะกำหนดแทนที่ของ เดิมเหมาะสมแล้ว ให้คลิกเมาส์ จะเป็นการกำหนดจำนวนและขนาดเหล็กเส้นใหม่ไปยัง Zone นั้น (Select Zone) หรือ ทุก Zone ในช่วงคาน (Option Span) หรือทุก Zone ในทุก ช่วงคาน (All Span)

การดำเนินการในขั้นตอนการกำหนดเหล็กเสริม จะเป็นขั้นตอน หลักที่สำคัญมาก ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดเหล็กเสริม โปรแกรมจะคำนวณ และแสดงภาพหน้าตัดขวางที่แตกต่างกัน ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดความยาวคาน ในกรอบ เล็ก ๆ ในบริเวณส่วนบนของหน้าต่างการออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมคาน

7.3.2 การกำหนดเหล็กปลอก เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบเหล็ก เสริม เช่นเดียวกับเหล็กเสริมรับโมเมนต์ดัด โปรแกรมจะคำนวณเหล็กปลอกมาให้ก่อน ตามค่า Shearing Force ที่วิเคราะห์มาได้ โดย Zone ของเหล็กปลอก ในแต่ละช่วงคาน จะเหมือนกับการแบ่ง Zone ของเหล็กเสริมล่าง Bottom Bar คือจะแบ่งความยาวของแต่ ละ Zone เป็น 25% ของความยาว Span การกำหนดขนาดปริมาณเหล็กปลอกใช้คำสั่ง

Design → Place Stirrupt

เมื่อเรียกคำสั่งแล้วจะปรากฏกรอบช่วยการกำหนดเหล็กปลอกที่

มุมขวาบนของหน้าต่างการออกแบบเหล็กเสริมคาน



รูปที่ 7.10 กรอบช่วยการป้อนข้อมูลเหล็กปลอก

ขั้นตอนในการกำหนดเหล็กปลอกจะเป็นดังนี้

- เลือกขนาดและระยะห่างของเหล็กปลอกใน Drop Down List

หรือพิมพ์ตามฟอร์แมท ขนาด Diameter @ ระยะ Spacing เช่น <u>6 @ 20</u>T เป็นต้น - กำหนดตัวเลือกว่าจะวางเหล็กปลอกเฉพาะใน Zone (Select

Zone) หรือจะวางทุก Zone ในช่วงคานที่เลือก (Select Span) หรือจะวาง ทุก Zone ในทุกช่วงคาน (All Span)

- เคลื่อนที่เมาส์ไปยังบริเวณที่ต้องการกำหนดเหล็กปลอก สีของ เหล็กปลอกจะเปลี่ยนไป โดยมีความหมายดังนี้ สีน้ำเงิน หมายถึง ปริมาณเหล็กปลอกใหม่พอเพียงกับความต้องการ สีแดง หมายถึง ปริมาณเหล็กปลอกใหม่ไม่พอเพียงกับความต้องการ สีฟ้าอ่อน หมายถึง ไม่มีการเปรียบเทียบ

และจะปรากฏตารางเปรียบเทียบ ความต้องการเหล็กปลอก ปริมาณ เหล็กปลอกเดิม และปริมาณเหล็กปลอกที่จะกำหนดใหม่

- คลิกเมาส์เพื่อกำหนดเหล็กปลอกให้กับ Zone ที่ต้องการ

7.4 การแสดงภาพหน้าตัดกลุ่มคาน

ภาพหน้าตัดคานตามตำแหน่งเส้นตัดขวางในรูปกลุ่มคานในพื้นที่ด้านล่าง ของหน้าต่างการออกแบบ จะแสดงในพื้นที่ส่วนบนของหน้าต่าง พื้นที่นี้จะแสดงเป็น กรอบเล็ก ๆ โดยแต่ละกรอบจะแสดงรูปหน้าตัด 1 รูป จำนวนกรอบที่แสดงรูปหน้าตัดจะ ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าตัดคานที่เกิดขึ้นหรือขนาดของจอแสดงภาพ ในแต่ละกรอบแสดง ภาพจะกำหนดให้แสดงรูปหน้าตัดขวางใด ๆ ของกลุ่มคาน ก็ได้โดยเลือกจากช่อง Drop Down List และสามารถย่อขยายรูปหน้าตัดได้ด้วยปุ่ม Z- และ Z+ และ ลบการแสดง ภาพหน้าตัดด้วยปุ่ม C



รูปที่ 7.11 กรอบแสดงภาพหน้าตัดตามขวางของกลุ่มคาน

การออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของแผ่นพื้น ก็เช่นเดียวกับการ ออกแบบรายละเอียดคาน จะต้องเริ่มต้นที่การจัดกลุ่มแผ่นพื้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ก่อนเสมอ กลุ่มแผ่นพื้น (Group Slab) อาจจะมีสมาชิกเพียง 1 แผ่นพื้น หรือจำนวนเท่า ใดก็ได้ ชื่อแผ่นพื้น(ที่เริ่มต้นด้วย "S" ที่ตามด้วยตัวเลข) Visual RC จะกำหนดให้เองใน ระหว่างการป้อนข้อมูล ส่วนชื่อของกลุ่มแผ่นพื้นผู้ใช้งานจะต้องกำหนดเอง โดยโปรแกรม จะตั้งชื่อเบื้องต้นให้เป็น "SD" แล้วตามด้วยตัวเลข เมื่อจัดกลุ่มแผ่นพื้นแล้วจึงจะออก แบบรายละเอียดเหล็กเสริมได้ การออกแบบรายละเอียดจึงเป็นการออกแบบสำหรับ กลุ่มแผ่นพื้น โดยที่ไม่สามารถจะออกแบบรายละเอียดให้กับแผ่นพื้น ("S" ที่ตามด้วยตัว เลข)ได้โดยตรง หากต้องการออกแบบรายละเอียดให้กับแผ่นพื้นเพียงตัวเดียว จะต้อง กำหนดให้กลุ่มแผ่นพื้นมีสมาชิกเพียงแผ่นพื้นเดียวเลียก่อน

แผ่นพื้นที่จะนำมาจัดกลุ่มเพื่อออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมได้ จะ กระทำได้กับแผ่นพื้นหล่อในที่ หรือ Two Ways Slab ได้เท่านั้น แผ่นพื้นที่กำหนดให้เป็น แผ่นพื้นสำเร็จรูป ที่เป็นประเภท Sx หรือ Sy ไม่สามารถนำมาจัดกลุ่มได้ เนื่องจากจะมี วิธีการคำนวณที่แตกต่างไปจากวิธีการคำนวณแผ่นพื้น คสล.วิธีที่ 3

8.1 คุณสมบัติของแผ่นพื้นที่คล้ายคลึงนำมาจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้

ในการออกแบบรายละเอียดของกลุ่มแผ่นพื้น มีวัตถุประสงค์ให้รายละเอียด เหล็กเสริมของกลุ่มแผ่นพื้น (Group Slab) เป็นตัวแทนของรายละเอียดแผ่นพื้นสมาชิก ได้ทั้งหมด คุณสมบัติที่เหมือนกันของแผ่นพื้นที่จะนำมาจัดรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้จึงมี ดังนี้ 8.1.1 จะต้องเป็นแผ่นพื้นที่เป็น Two Way Slab ด้วยกัน โดยจะต้องเป็น แผ่นพื้นที่กำหนดประเภทเป็น Sa หรือ Sb หรือ Sc ในขั้นตอนการป้อนข้อมูลแผ่นพื้นเท่า นั้น

8.1.2 จะต้องเป็นแผ่นพื้นที่มีความหนาเท่ากัน โดยอาจจะมีขนาดความ กว้างหรือความยาวที่แตกต่างกันได้

เพื่อเป็นการประหยัดเหล็กเสริม การจัดกลุ่มแผ่นพื้นที่จะรวมเป็นกลุ่มเดียว กันควรจะคำนึงแผ่นพื้นที่มีขนาด และภาระการรับน้ำหนักที่ใกล้เคียงกัน

8.2 การจัดกลุ่มแผ่นพื้น

หลังจากขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างแล้ว จะปรากฏเมนูคำสั่ง Design ที่ แถบของเมนูคำสั่งหลัก โดยจะต่อจาก เมนูคำสั่ง Analyze เป็นการแสดงว่า ในขั้นตอน การคำนวณออกแบบโครงสร้างนั้น จะต้องวิเคราะห์โครงสร้าง (Analyze) เพื่อให้ได้ค่า แรงกระทำภายในชิ้นส่วนเสียก่อน จึงจะนำค่าแรงเหล่านั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออก แบบ (Design) รายละเอียดเหล็กเสริม การเริ่มต้นจัดกลุ่มแผ่นพื้นจะต้องใช้คำสั่ง

Design ightarrow Group Slab

เมื่อใช้คำสั่งนี้แล้วจะปรากฏกรอบช่วยในการจัดกลุ่มที่มุมขวาบนของหน้า ต่าง ภาพผังโครงสร้างเดิมที่แสดงสีของคาน ตามลำดับชั้น จะเปลี่ยนสีของคานเป็นสี เทา สีของแผ่นพื้นที่กำหนดตามประเภทจะเปลี่ยนสีเป็นดังนี้ One Way Slab จะเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อน Two Way Slab จะเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้ม

แผ่นพื้น Two Way Slab ทั้งหมดที่จะออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริม จะ ต้องออกแบบผ่านทางกลุ่ม Group Slab ได้เท่านั้น โดยจะไม่สามารถออกแบบรายละเอียด เหล็กเสริมให้กับแผ่นพื้น Slab ใด ๆ ได้โดยตรงเช่นเดียวกับการออกแบบรายละเอียด สำหรับกลุ่มคาน หากต้องการออกแบบรายละเอียดสำหรับแผ่นพื้นเพียงชิ้นเดียวก็จะ ต้องกำหนด Group Slab ให้มีสมาชิกเพียงแผ่นพื้นเดียวเท่านั้น



รูปที่ 8.1 หน้าต่างการจัดกลุ่มแผ่นพื้น



รูปที่ 8.2 กรอบช่วยการจัดกลุ่มแผ่นพื้น

ขั้นตอนการจัดกลุ่มแผ่นพื้นเพื่อนำไปออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็ก 8.2.1 กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นของชื่อ Group Slab ในช่องรับข้อ ความ Prefix หากต้องการเปลี่ยนจากที่โปรแกรมตั้งชื่อไว้ให้ก่อนว่า "SD"

8.2.2 กำหนดตัวเลขลำดับเริ่มต้นของ Group Slab ในช่องรับข้อ ความ Start No. หากต้องการเปลี่ยนจากที่โปรแกรมกำหนดไว้

8.2.3 เริ่มต้นสร้าง Group Slab ด้วยการเลือกตัวเลือก New Group แล้วเคลื่อนที่เมาส์ไปยังบริเวณแผ่นพื้นที่ต้องการให้เป็นสมาชิกแรกของ Group แล้วคลิกเมาส์ โปรแกรมจะสร้าง Group Slab ขึ้นมาโดยมีชื่อเป็นตัวอักษรในช่อง Prefix ตามด้วยตัวเลขตามลำคับการสร้าง Group โดย Group Slab แรกจะเริ่มต้นด้วยตัวเลข ในช่อง Start No. สีของแผ่นพื้นที่ถูกเลือกเป็นสมาชิกแรกของกลุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน และแผ่นพื้นที่มีคุณสมบัติเหมือนกันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อน



รูปที่ 8.3 การเปลี่ยนแปลงสี และการแสดงตัวเลขความต้องการ เหล็กเสริมของแผ่นพื้นในระหว่างการสร้าง Group Slab

8.2.4 การเพิ่มสมาชิกของกลุ่มแผ่นพื้น ด้วยการเลือกตัวเลือก Add Slab แล้วกำหนดการกรองสมาชิก ด้วยการกำหนด ขอบเขตค่าเปอร์เซ็นต์ต่ำสุด และ ขอบเขตค่าเปอร์เซ็นต์สูงสุด ของความแตกต่างความต้องการเหล็กเสริมของแผ่นพื้นที่มี คุณสมบัติเหมือนกลุ่ม กับแผ่นพื้นสมาชิกแรกของกลุ่ม แผ่นพื้นที่อยู่นอกขอบเขตการ กรองจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเทาอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างกับแผ่นพื้นที่อยู่ใน ขอบเขตการกรอง

การเพิ่มสมาชิกทำได้ 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1 ใช้เมาส์คลิกบริเวณแผ่นพื้นที่ต้องการให้เป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยจะเลือกจากแผ่นพื้นที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งในและนอกขอบเขตการกรอง วิธีที่ 2 หากพอใจขอบเขตการกรองความต้องการปริมาณเหล็กเสริม แล้ว สามารถกดปุ่ม Add S เพื่อให้ทุกแผ่นพื้นที่อยู่ในขอบเขตการกรองเข้าเป็นสมาชิก ของกลุ่มทั้งหมด

ชื่อของกลุ่มแผ่นพื้นจะปรากฏในช่อง Drop Down List และชื่อของ แผ่นพื้นสมาชิกจะปรากฏในช่อง List ทางด้านขวาในกรอบช่วยการจัดกลุ่ม สีของแผ่น พื้นที่จัดเข้ากลุ่ม Group Slab แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

8.2.5 ถ้าต้องการลบแผ่นพื้นออกจากสมาชิกของกลุ่ม ให้เลือกตัว เลือก Remove Slab ในกรอบช่วยการจัดกลุ่มแผ่นพื้นแล้วเคลื่อนเมาส์ไปยังแผ่นพื้นที่ ต้องลบออกจากกลุ่ม แล้วคลิกเมาส์ แผ่นพื้นที่ถูกเลือกจะถูกนำออกจากกลุ่ม

8.2.6 ถ้าต้องการลบกลุ่ม Group Slab ให้เลือกตัวเลือก Delete Group ในกรอบช่วยการจัดกลุ่มแผ่นพื้นแล้วเคลื่อนเมาส์ไปยังแผ่นพื้นใด ๆ ที่เป็นสมาชิก

ของ Group Slab ที่ต้องการลบออก แล้วคลิกเมาส์ Group Slab นั้นจะถูกลบออกไป 8.2.7 ถ้าต้องการตรวจสอบว่าแผ่นพื้นใดที่ยังไม่ถูกจัดกลุ่ม ให้กด

ปุ่ม F-S ในกรอบช่วยการจัดกลุ่ม จะปรากฏรายชื่อแผ่นพื้นที่ยังไม่จัดเข้ากลุ่มในช่อง List Box ในกรอบช่วยการจัดกลุ่ม



รูปที่ 8.4 รายชื่อของ Group Slab และ รายชื่อแผ่นพื้นสมาชิกใน กลุ่ม ที่ปรากฏในช่อง Drop Down List และ List Box

8.3 การออกแบบการเสริมเหล็กในแผ่นพื้น

เมื่อจัดกลุ่มแผ่นพื้นเสร็จบางส่วนหรือทั้งหมดแล้ว จะสามารถออกแบบ รายละเอียดการเสริมเหล็กในกลุ่มแผ่นพื้นได้ โดยใช้คำสั่ง

Design ightarrow Design Slab

จะปรากฎหน้าต่างออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของแผ่นพื้น หน้า ต่างการออกแบบจะมี 2 ส่วนหลักคือ

- พื้นที่บริเวณครึ่งล่างของหน้าต่าง เป็นพื้นที่สำหรับป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล ใน การออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริม ซึ่งจะแสดงภาพตัดตามยาวแผ่นพื้น และแสดงภาพ Diagram ตามยาวของเหล็กเสริม ใน Zone ต่าง ๆ

 พื้นที่บริเวณครึ่งบนของหน้าต่าง เป็นพื้นที่สำหรับแสดงภาพ Diagram การ เสริมเหล็กขอบด้านสั้นด้านยาว และการเสริมเหล็กช่วงกลางด้านสั้นด้านยาวของแผ่น พื้น รายละเอียดเหล็กเสริมที่แสดงในพื้นที่นี้ จะเป็นเฉพาะการแสดงภาพเท่านั้น ไม่ สามารถแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ผ่านทางพื้นที่นี้ได้



รูปที่ 8.5 หน้าต่างการออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมของแผ่นพื้น

การออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กในแผ่นพื้น ก็คือการกำหนดขนาด (Diameter) และระยะห่าง (Spacing) ของเหล็กเสริมเพื่อรับโมเมนต์ดัด ใน Zone ต่าง ๆ ได้แก่ Edge Short Zone, Edge Long Zone, Mid Short Zone และ Mid Long Zone ของแผ่นพื้น

เมื่อเรียก Group Slab ขึ้นมาในครั้งแรก จะปรากฏรายละเอียดเหล็กเสริมใน Zone ต่าง ๆ ที่โปรแกรมได้คำนวณค่าเบื้องต้นไว้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการ กำหนดเหล็กเสริมให้ตรงกับความต้องการได้

ขั้นตอนการกำหนดเหล็กเสริมแผ่นพื้น

เมื่อเข้าสู่หน้าต่างการออกแบบรายละเอียด จะเป็นดังนี้

- เลือก Group Slab ที่ต้องการออกแบบจากช่อง Drop Down List จะปรากฏภาพตัดตามยาวแผ่นพื้นในพื้นที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

- เลือกคำสั่ง

Design ightarrow Place Bar

จะปรากฏกรอบช่วยเหลือการกำหนดเหล็กเสริมที่มุมขวาบนของพื้นที่การ บส่วนอ่าง



รูปที่ 8.6 กรอบช่วยเหลือการกำหนดเหล็กเสริมในแผ่นพื้น

ออกแบบส่วนล่าง

กำหนดขนาดและระยะห่างเหล็กเสริมที่ช่องรับข้อมูล Try Bar ใน
กรอบช่วยเหลือการกำหนดเหล็กเสริม
เคลื่อนที่เมาส์ไปยังตำแหน่งเหล็กเสริม Zone ที่ต้องการแล้ว เปรียบ
เทียบปริมาณเหล็กเสริมในช่อง As Req และ Try Bar
หากปริมาณเหล็กในช่อง Try Bar มากกว่า As Req แสดงว่า
ปริมาณเหล็กเสริมที่กำหนดไว้มากกว่าความต้องการของเหล็กเสริมใน Zone นั้น
หากปริมาณเหล็กในช่อง Try Bar น้อยกว่า As Req แสดงว่า
ปริมาณเหล็กเสริมที่กำหนดไว้มากกว่าความต้องการของเหล็กเสริมใน Zone นั้น
หากปริมาณเหล็กในช่อง Try Bar น้อยกว่า As Req แสดงว่า
ปริมาณเหล็กเสริมที่กำหนดไว้น้อยกว่าความต้องการของเหล็กเสริมใน Zone นั้น ควร
จะต้องไปเปลี่ยนขนาดและระยะห่างในช่อง Try Bar ใหม่
คลิกเมาส์เพื่อกำหนดรายละเอียดเหล็กเสริมใน Zone นั้นให้เป็นไป
ตามขนาดและระยะห่างที่ได้กำหนดไว้ในช่องรับข้อมูล Try Bar
กำหนดเหล็กเสริมให้ครบทุก Zone ตามต้องการ

การออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของเสา ก็เช่นเดียวกับการออกแบบ รายละเอียดคานและแผ่นพื้น จะต้องเริ่มต้นที่การจัดกลุ่มเสาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ก่อนเสมอ กลุ่มเสา (Group Column) อาจจะมีสมาชิกเพียงเสา 1 ต้น หรือจำนวนเท่าใด ก็ได้ ชื่อเสา (ที่เริ่มต้นด้วย "C" ที่ตามด้วยตัวเลข) Visual RC จะกำหนดให้เองใน ระหว่างการป้อนข้อมูล ส่วนชื่อของกลุ่มเสาผู้ใช้งานจะต้องกำหนดเอง โดยโปรแกรมจะ ตั้งชื่อเบื้องต้นให้เป็น "CD" แล้วตามด้วยตัวเลข เมื่อจัดกลุ่มเสาแล้วจึงจะออกแบบราย ละเอียดเหล็กเสริมได้

9.1 คุณสมบัติของเสาที่คล้ายคลึงนำมาจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้

ในการออกแบบรายละเอียดของกลุ่มเสา มีวัตถุประสงค์ให้รายละเอียด เหล็กเสริมของกลุ่มเสา(Group Column)เป็นตัวแทนของรายละเอียดเสาสมาชิกได้ทั้ง หมด คุณสมบัติที่เหมือนกันของเสาที่จะนำมาจัดรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้จึงมีดังนี้

9.1.1 จะต้องเป็นเสาที่มีขนาดด้านแคบเท่ากัน

9.1.2 จะต้องเป็นเสาที่มีขนาดด้านกว้างเท่ากัน

โดยไม่จำกัดการวางตำแหน่งให้ด้านกว้างหรือด้านแคบ จะไปตามแกน X หรือ ตามแกน Y

9.2 การจัดกลุ่มเสา

หลังจากขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างแล้ว จะปรากฏเมนูคำสั่ง Design ที่ แถบของเมนูคำสั่งหลัก โดยจะต่อจาก เมนูคำสั่ง Analyze เป็นการแสดงว่า ในขั้นตอน การคำนวณออกแบบโครงสร้างนั้น จะต้องวิเคราะห์โครงสร้าง (Analyze) เพื่อให้ได้ค่า
แรงกระทำภายในชิ้นส่วนเสียก่อน จึงจะนำค่าแรงเหล่านั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออก แบบ (Design) รายละเอียดเหล็กเสริม การเริ่มต้นจัดกลุ่มเสาจะต้องใช้คำสั่ง

Design \rightarrow Group Column

เมื่อใช้คำสั่งนี้แล้วจะปรากฏกรอบช่วยในการจัดกลุ่มที่มุมขวาบนของหน้าต่าง ภาพผังโครงสร้างเดิมที่แสดงภาพของคาน แผ่นพื้น และเสา ก็จะเปลี่ยนแปลงไป โดยแนว เส้น Diagram ของคานและพื้นจะหายไป เหลือแต่แนวเส้นแสดงตำแหน่งคานเท่านั้น สีของ Diagram เสาจากเดิมเป็นสีแดง ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทา



รูปที่ 9.1 หน้าต่างการจัดกลุ่มเสา



รูปที่ 9.2 กรอบช่วยการจัดกลุ่มเสา

ขั้นตอนการจัดกลุ่มเสาเพื่อนำไปออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็ก 9.2.1 กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นของชื่อ Group Column ในช่องรับข้อ ความ Prefix หากต้องการเปลี่ยนจากที่โปรแกรมตั้งชื่อไว้ให้ก่อนว่า "CD"

9.2.2 กำหนดตัวเลขลำดับเริ่มต้นของ Group Column ในช่องรับข้อ ความ Start No. หากต้องการเปลี่ยนจากที่โปรแกรมกำหนดไว้

9.2.3 เริ่มต้นสร้าง Group Column ด้วยการเลือกตัวเลือก New Group แล้วเคลื่อนที่เมาส์ไปยังตำแหน่งเสาที่ต้องการให้เป็นสมาชิกแรกของ Group แล้วคลิกเมาส์ โปรแกรมจะสร้าง Group Column ขึ้นมาโดยมีชื่อเป็นตามตัวอักษรใน ช่อง Prefix ตามด้วยตัวเลขตามลำดับการสร้าง Group โดย Group Column แรกจะเริ่มต้น ด้วยตัวเลขในช่อง Start No.

สีของเสาที่ถูกเลือกเป็นสมาชิกแรกของกลุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน และ เสาที่มีคุณสมบัติเหมือนกันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อน



รูปที่ 9.3 การเปลี่ยนแปลงสี และการแสดงตัวเลขความต้องการ เหล็กเสริมของแผ่นพื้นในระหว่างการสร้าง Group Slab

9.2.4 การเพิ่มสมาชิกของกลุ่มเสา ด้วยการเลือกตัวเลือก Add Column แล้วกำหนดการกรองสมาชิก ด้วยการกำหนดจำนวนและขนาดเหล็กเสริมต่ำ สุดที่ต้องการ และกำหนดจำนวนและขนาดเหล็กเสริมสูงสุดที่ต้องการ เสาที่อยู่นอก ขอบเขตการกรองจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเทาอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างกับเสาที่อยู่ ในขอบเขตการกรอง การเพิ่มสมาชิกของ Group Columnทำได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 ใช้เมาส์ไปคลิกบริเวณเสาที่ต้องการให้เป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยจะเลือกจากเสาที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งในและนอกขอบเขตการกรอง วิธีที่ 2 หากพอใจขอบเขตการกรองความต้องการปริมาณเหล็กเสริม แล้ว สามารถกดปุ่ม Add C เพื่อให้เสาทุกต้นที่อยู่ในขอบเขตการกรองเข้าเป็นสมาชิก

ของกลุ่มทั้งหมด

ชื่อของกลุ่มเสาจะปรากฏในช่อง Drop Down List และชื่อของเสา สมาชิกจะปรากฏในช่อง List ทางด้านขวาในกรอบช่วยการจัดกลุ่ม สีของเสาที่จัดเข้า กลุ่ม Group Column แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

9.2.5 ถ้าต้องการลบเสาออกจากสมาชิกของกลุ่ม ให้เลือกตัวเลือก Remove Column ในกรอบช่วยการจัดกลุ่มเสาแล้วเคลื่อนเมาส์ไปยังเสาที่ต้องลบออก จากกลุ่ม แล้วคลิกเมาส์ เสาที่ถูกเลือกจะถูกนำออกจากกลุ่ม

9.2.6 ถ้าต้องการลบกลุ่ม Group Column ให้เลือกตัวเลือก Delete Group ในกรอบช่วยการจัดกลุ่มเสาแล้วเคลื่อนเมาส์ไปยังเสาใด ๆ ที่เป็นสมาชิกของ Group Column ที่ต้องการลบออก แล้วคลิกเมาส์ Group Column นั้นจะถูกลบออกไป

9.2.7 ถ้าต้องการตรวจสอบว่าเสาใดที่ยังไม่ถูกจัดกลุ่ม ให้กด ปุ่ม F-C ในกรอบช่วยการจัดกลุ่ม จะปรากฏรายชื่อเสาที่ยังไม่จัดเข้ากลุ่มในช่อง List Boxใน กรอบช่วยการจัดกลุ่ม

103



รูปที่ 9.4 รายชื่อของ Group Column และ รายชื่อเสาสมาชิกใน กลุ่ม ที่ปรากฏใน ช่อง Drop Down List และ List Box

9.3 การออกแบบการเสริมเหล็กในเสา

เมื่อจัดกลุ่มเสาเสร็จบางส่วนหรือทั้งหมดแล้ว จะสามารถออกแบบราย ละเอียดการเสริมเหล็กในกลุ่มเสาได้ โดยใช้คำสั่ง

Design \rightarrow Design Column

จะปรากฏหน้าต่างออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของเสา หน้า ต่างการออกแบบจะมี 2 ส่วนหลักคือ

- พื้นที่บริเวณครึ่งล่างของหน้าต่าง เป็นพื้นที่สำหรับป้อนข้อมูล แก้ไขข้อ มูล ในการออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริม ซึ่งจะแสดงภาพหน้าตัดและการเสริมเหล็ก ของกลุ่มเสา ที่จะทำการออกแบบรายละเอียด พื้นที่บริเวณครึ่งบนของหน้าต่าง เป็นพื้นที่สำหรับแสดงภาพหน้าตัดและ
การเสริมเหล็กของกลุ่มเสาทุกกลุ่มที่ได้จัดเอาไว้ พื้นที่ส่วนนี้จะเป็นส่วนเฉพาะการแสดง
ภาพเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ผ่านทางพื้นที่นี้ได้



รูปที่ 9.5 หน้าต่างการออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมของเสา

การออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กในเสา คือการป้อนข้อมูลหลัก 2 อย่าง ลำดับแรกจะเป็นการกำหนดจำนวน และขนาดเหล็กเสริมแกนเพื่อร่วมกับ คอนกรีตรับแรงตามแนวแกนเสา ลำดับที่ 2 คือการกำหนดขนาดเหล็ก และระยะห่าง (Spacing) ของเหล็กปลอก

ขั้นตอนหลัก ๆ ในการออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็ก เมื่อเข้าสู่หน้า ต่างการออกแบบรายละเอียด มีดังนี้ เลือก Group Column ที่ต้องการออกแบบจากช่อง Drop Down List
จะปรากฏภาพหน้าตัดเสาพร้อมเหล็กเสริม ของ Group Column ที่เลือกในพื้นที่ส่วน
ล่าง ใช้คำสั่ง

Design ightarrow Place Bar

เพื่อกำหนดเหล็กเสริม และ เหล็กปลอกให้กับ Group Column

- ในกรณีที่พอใจกับปริมาณเหล็กเสริม และเหล็กปลอกที่โปรแกรม

คำนวณไว้ให้แล้ว ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ แล้วไปเลือก Group Column อื่นเพื่อออกแบบ ต่อไป

9.3.1 การกำหนดเหล็กเสริมแกน เป็นขั้นตอนแรกของการกำหนดราย ละเอียดเหล็กเสริมให้กับ Group Column เมื่อเลือกคำสั่ง

```
Design \rightarrow Place Bar
```

จะปรากฏกรอบช่วยเหลือการป้อนข้อมูลรายละเอียดเหล็กเสริมแกนของเสา ที่มุมขวา บนของหน้าต่างล่าง และตารางเปรียบเทียบเหล็กเสริมเพื่อช่วยในการออกแบบ



รูปที่ 9.6 กรอบช่วยการป้อนข้อมูลเหล็กเสริมแกนเสา



รูปที่ 9.7 ตารางเปรียบเทียบความต้องการเหล็กเสริม การกำหนดเหล็ก เสริมเดิม และ เหล็กเสริมที่จะกำหนดให้ใหม่เพื่อแทนที่

ในกรอบช่วยเหลือการป้อนข้อมูลรายละเอียดเหล็กเสริมแกน จะมี ปุ่มคำสั่งย่อยเพื่อช่วยออกแบบ นอกเหนือจากปุ่มเลือกขนาดเหล็กเสริม (ที่เป็นปุ่มตัว เลข) อีกคือ ปุ่ม P C OK D และเช็คบอกซ์ Auto Balance

- ปุ่ม P เป็นปุ่มคำสั่งเพื่อเรียกรายละเอียดของเหล็กเสริมแกนที่
โปรแกรมออกแบบไว้ให้ มีความหมายเพื่อ Reset ให้รายละเอียดเหล็กเสริมของ
Group Column กลับไปก่อนที่จะเริ่มออกแบบรายละเอียด
- ปุ่ม C เป็นปุ่มคำสั่งเพื่อ Clear รายละเอียดเหล็กเสริมเดิมหรือที่

กำลังออกแบบให้ไม่มีเหล็กเสริมใด ๆ ในหน้าตัดของเสา เพื่อเป็นการเริ่มต้นการออก แบบรายละเอียด หรือในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนขนาดเหล็กเสริมไปจากเดิมในขณะนั้น - ป่ม OK เป็นป่มคำสั่งเพื่อยอมรับการป้อนรายละเอียดเหล็ก

เสริม เนื่องจากในระหว่างการกำหนดตำแหน่งเหล็กเสริม อาจจะป้อนตำแหน่งของเหล็ก

เสริมได้ไม่ครบจำนวนแถว หรือจำนวนคอลัมน์ เมื่อกดปุ่มนี้โปรแกรมจะปรับตำแหน่ง ของเหล็กเสริมให้เหมาะสมและพยายามให้เกิดความสมดุลย์ของตำแหน่ง ปุ่ม D เป็นปุ่มคำสั่งใช้สำหรับลบหรือ Remove เหล็กเสริมที่ได้ วางไปแล้วในหน้าตัดของ Group Column

Auto Balance คือ เซ็คบอกซ์ สำหรับกำหนดให้โปรแกรมช่วย
เพิ่มจำนวนเหล็กเส้นในตำแหน่งตรงข้ามกับที่ผู้ใช้กำหนด เพื่อให้การวางตำแหน่งเหล็ก
เสริมเป็นไปในลักษณะสมดุลย์โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งเหล็กเสริมแกนเสา

 - เมื่อเลือก Group Column เพื่อมาออกแบบ จะปรากฏภาพแสดง หน้าตัดเสา เหล็กเสริม และเส้นกริดทั้งแกน X และ แกน Y จำนวนและตำแหน่งจุดตัด ของเส้นกริดจะแสดงถึงจำนวนและตำแหน่งที่เป็นไปได้ในการวางตำแหน่งเหล็กเสริมที่ จะทำให้ช่องว่างระหว่างเหล็กเสริม ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ตามมาตรฐานของ **วสท**.

- เลือก Auto Balance ถ้าต้องการให้โปรแกรมช่วยเพิ่มตำแหน่ง วางเหล็กเพื่อให้เกิดสมดุลย์ของตำแหน่งเหล็กเสริม

- หากต้องการเพิ่มเหล็กเสริม กดปุ่มเลือกขนาดเหล็กเสริม (ปุ่มตัว เลข) เคลื่อนที่เมาส์ไปยังจุดตัดของเส้นกริดที่ต้องการวางเหล็ก แล้วคลิกเมาส์ จะปรากฏ ภาพเหล็กเสริมที่ตำแหน่งนั้น

- ในกรณีที่เลือก Auto Balance โปรแกรมจะวางเหล็กเสริมเพิ่มให้ จนเกิดภาวะสมดุลย์ของเหล็กเสริมในหน้าตัดเสา

เพิ่มเหล็กเสริมได้จนครบตามจำนวนที่ต้องการ โดยในหน้าตัด
เดียวกันอาจจะใช้เหล็กเสริมต่างขนาดกันได้

- ในกรณีที่ใช้เหล็กเสริมต่างขนาดกัน อาจจะทำให้ช่องว่าง

ระหว่างเหล็กเสริมน้อยกว่า 2.5 ซม.ได้ เพราะการกำหนดเส้นกริดและระยะห่างของ เส้นกริด โปรแกรมจะคำนวณจากขนาดเหล็กเสริมแรกที่เลือก

ในการวางตำแหน่งเหล็กเสริม ควรจะต้องอ่านค่าจากตาราง
เปรียบเทียบด้วยเพื่อจะได้ออกแบบรายละเอียดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

- ในกรณีที่ต้องการลบหรือเอาเหล็กเสริมบางเส้นที่วางไปแล้ว

ออก ให้กดปุ่ม D แล้วเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเหล็กเสริมเส้นนั้น แล้วคลิกเมาส์ การลบ เหล็กเส้นออกจะทำได้ครั้งละ 1 เส้นเท่านั้นไม่สามารถจะใช้ฟังก์ชั่น Auto Balance ได้ - กดปุ่ม OK เมื่อวางเหล็กเส้นได้ครบถ้วนตามต้องการ การแสดง

ภาพหน้าตัดเสาจะเปลี่ยนไปภาพหน้าตัดเสาที่มีเส้นกริดและตำแหน่งเบื้องต้นของเหล็ก เสริมไปเป็นภาพหน้าตัดเสาและตำแหน่งเหล็กเสริมจริง

 ในกรณีที่ต้องการเริ่มต้นกำหนดเหล็กเสริมใหม่โดยลบเหล็ก เสริมที่ปรากฏในขณะนั้นออกจนหมด เพื่อเปลี่ยนขนาดของเหล็กเสริมจากเดิม ให้กด ปุ่ม C

- ในกรณีที่ต้องการ Reset การออกแบบรายละเอียดให้กลับไปยัง รายละเอียดเดิมที่โปรแกรมคำนวณไว้ ให้กดปุ่ม P



รูปที่ 9.8 ภาพแสดงหน้าตัดเสาที่แสดงเส้นกริดประกอบในระหว่าง การออกแบบเหล็กเสริม และภาพแสดงหน้า ตัดเสาจริง หลังจากกดปุ่ม OK



รูปที่ 9.9 แสดงการเปลี่ยนแปลงของภาพหน้าตัดเสา จากการกดปุ่ม C



รูปที่ 9.10 แสดงการเปลี่ยนแปลงของภาพหน้าตัดเสา จากการกดปุ่ม P 9.3.2 การกำหนดเหล็กปลอกเสา ในระหว่างการออกแบบกำหนด

ขนาดและตำแหน่งของเหล็กเสริมแกนเสา จะสามารถกำหนดขนาด(Diameter) และ ระยะห่าง (Spacing) ของเหล็กปลอกเสาได้ ด้วยการเลือก ขนาดและระยะห่างจากช่อง รับข้อความการกำหนดเหล็กปลอกเสาได้



รูปที่ 9.11 ช่องรับข้อความรายละเอียดของเหล็กปลอกเสา

เมื่อกำหนดรายละเอียดเหล็กปลอก และออกแบบรายละเอียดเหล็ก เสริมแกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK ซึ่งก็คือการกำหนดเหล็กปลอกให้กับกลุ่มเสา นั้นด้วย

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือกำหนดรายละเอียดของเหล็กปลอกใหม่ หลังจากที่ได้ออกแบบเหล็กเสริมแกนและกดปุ่ม OK ไปแล้ว ให้เรียกใช้คำสั่ง



อีกครั้ง แล้วป้อนข้อมูลรายละเอียดขนาดและระยะห่างเหล็กปลอก ใหม่ แล้วกดปุ่ม OK รายละเอียดของเหล็กปลอกใหม่จะเข้าไปแทนที่รายละเอียดเดิม โดยที่รายละเอียดเหล็กเสริมแกนจะเป็นไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

9.4 การแสดงภาพหน้าตัดกลุ่มเสา

ในระหว่างการออกแบบรายละเอียดกลุ่มเสาในพื้นที่ด้านล่างของหน้าต่าง การออกแบบ พื้นที่ด้านบนจะเป็นกรอบแสดงรายหน้าตัดตามขวางของกลุ่มเสาอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำลังออกแบบในพื้นที่ด้านล่าง จำนวนกรอบที่แสดงรูปหน้าตัดจะขึ้นอยู่ กับจำนวนกลุ่มเสาทั้งหมด หรือขนาดของจอแสดงภาพ ในแต่ละกรอบแสดงภาพจะ กำหนดให้แสดงรูปกลุ่มเสาใดก็ได้โดยเลือกจากช่อง Drop Down List และสามารถย่อ ขยายรูปหน้าตัดได้ด้วยปุ่ม Z- และ Z+ และ ลบการแสดงภาพหน้าตัด ด้วยปุ่ม C



รูปที่ 9.12 กรอบแสดงภาพหน้าตัดตามขวางของกลุ่มคาน

10. การพิมพ์ภาพรายละเอียด และคำสั่งช่วยเหลืออื่นๆ

เมื่อออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็ก คาน แผ่นพื้น และเสา เสร็จทั้ง หมด หรือเสร็จบางส่วนแล้ว สามารถสั่งพิมพ์ภาพรายละเอียดออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อ ส่งไปเขียนแบบโครงสร้าง หรือจัดทำรายการคำนวณอาคาร รูปภาพรายละเอียดที่ สามารถพิมพ์ได้จะมีดังนี้

- รูปรายละเอียดการเสริมเหล็กในคาน ทั้งรูปตัดตามยาว และรูปตัด ตามขวาง
- รูปรายละเอียดการเสริมเหล็กในพื้น ทั้งรูปตัดตามด้านยาว และรูปตัด ตามด้านสั้น ของแผ่นพื้น
- 3. รูปตัดแสดงรายละเอียดการเสริมเหล็กในเสา
- 4. รูปแปลนผังกลุ่มคาน
- 5. รูปแปลนผังกลุ่มแผ่นพื้น
- รูปแปลนผังกลุ่มเสา

10.1 การพิมพ์รูปรายละเอียดการเสริมเหล็กในคาน

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า การออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริม จะเป็นการ ออกแบบให้กับ Group Beam ซึ่งเป็นตัวแทนของคานสมาชิกของกลุ่ม การสั่งพิมพ์จึง เป็นการสั่งพิมพ์ภาพของ Group Beam ด้วย การสั่งพิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ในส่วน DX จะแยกออกจากการสั่งพิมพ์ผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่เป็นส่วนของเนื้อหาเดิม ของ Visual RC การใช้คำสั่งพิมพ์ภาพในหน้าต่างการออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริม ด้วยคำสั่ง Print จะปรากฏเมนูคำสั่งย่อยอีก 3 คำสั่งได้แก่

- Preview
- Print
- Printer Setup



รูปที่ 10.1 เมนูคำสั่ง Print ละคำสั่งย่อย

ซึ่งจะเป็นการสั่งให้แสดงภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์จริง พิมพ์ภาพออกทาง เครื่องพิมพ์ และ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามลำดับ

10.1.1 **การแสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์** ใช้คำสั่ง

$\mathsf{Print} \textbf{\rightarrow} \mathsf{Preview}$

เมื่อเลือกคำสั่งนี้จะปรากฏคำสั่งย่อยลงไปอีก 3 คำสั่ง ได้แก่

- Section Detail
- Plan
- Plan Diagram

ซึ่งแต่ละคำสั่งจะมีรายละเอียดดังนี้

10.1.1.1 คำสั่ง Preview → Section Detail คือการสั่งให้แสดง ภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ของรายละเอียดการเสริมเหล็กในกลุ่มคาน เมื่อเลือกคำสั่งจะ ปรากฏกรอบสั่งแสดงภาพปรากฏขึ้นมา

<mark> P</mark> rin	t Design Beam	- D ×
	PrintRange	
	• Print All Group	
	C Print Selected Group	
	BD1	
	OK Cancel	

รูปที่ 10.2 กรอบสั่งแสดงภาพเมื่อใช้คำสั่ง Preview **>** Section Detail

ในกรอบสั่งแสดงภาพ จะมี 2 ทางเลือกให้แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ทางเลือก Print All Group เป็นการสั่งให้แสดงรายละเอียดของ

ทุกกลุ่มคาน

ทางเลือก Print Selected Group เป็นการสั่งให้แสดงราย ละเอียดเฉพาะกลุ่มคาน ซึ่งเมื่อใช้ทางเลือกนี้แล้วจะต้องไปเลือกชื่อกลุ่มคานช่อง Drop Down List



รูปที่ 10.3 Drop Down List ที่ใช้เลือกชื่อกลุ่มคานเพื่อสั่งให้ แสดงภาพตัวอย่างเหมือนพิมพ์

เมื่อเลือกวิธีการพิมพ์ได้ตามต้องการแล้วกดปุ่ม OK โปรแกรมจะ

แสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ออกมาทางหน้าจอมอนิเตอร์



รูปที่ 10.4 ภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์ รายละเอียดการ เสริมเหล็กของกลุ่มคาน 10.1.1.2 คำสั่ง Preview → Plan คือคำสั่งให้แสดงภาพตัว อย่างก่อนพิมพ์ของแปลนผังกลุ่มคาน เมื่อใช้คำสั่งนี้โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างออก ทางหน้าจอมอนิเตอร์ แทนการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์



รูปที่ 10.5 ภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์ ของแปลนผังกลุ่มคาน

10.1.1.3 คำสั่ง Preview **>** Plan Diagram คือคำสั่งให้แสดง

ภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ของแปลนผังกลุ่มคานในลักษณะของภาพ Diagram เมื่อใช้คำ สั่งนี้โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างออกทางหน้าจอมอนิเตอร์ แทนการพิมพ์ออกทาง เครื่องพิมพ์



รูปที่ 10.6 ภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์ ของแปลนผังกลุ่ม คานในลักษณะของ Plan Diagram

10.1.2 การพิมพ์ภาพออกทางเครื่องพิมพ์ ใช้คำสั่ง

Print \rightarrow Print

คำสั่งพิมพ์ภาพทางเครื่องพิมพ์ จะคล้ายกับคำสั่งแสดงภาพตัวอย่างก่อน พิมพ์เพียงแต่คำสั่งนี้จะเป็นการพิมพ์ภาพจริงออกทางเครื่องพิมพ์ คำสั่งย่อยก็จะมีอีก 3 คำสั่งเช่นเดียวกับคำสั่ง Print → Preview ในการทำงานจริง ควรจะตรวจสอบภาพตัว อย่างการพิมพ์ก่อนการพิมพ์จริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตั้งค่าต่าง ๆ ของ เครื่องพิมพ์ หรือความผิดพลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10.1.2.1 คำสั่ง Print→ Section Detail คือการสั่งให้พิมพ์ของ รายละเอียดการเสริมเหล็กในกลุ่มคานออกทางเครื่องพิมพ์ ทางเลือกเพื่อกำหนดวิธีการ พิมพ์ก็จะมี 2 ทางเลือก เช่นเดียวกับ คำสั่ง Preview → Section Detail คือ ทางเลือก Print All Group เป็นการสั่งให้แสดงรายละเอียด

ของทุกกลุ่มคาน

ทางเลือก Print Selected Group เป็นการสั่งให้แสดงราย ละเอียดเฉพาะกลุ่มคาน ซึ่งเมื่อใช้ทางเลือกนี้แล้ว จะต้องไปเลือกชื่อกลุ่มคานช่อง Drop Down List

10.1.2.2 คำสั่ง Print → Plan คือคำสั่งให้พิมพ์ภาพแปลนผัง กลุ่มคาน ออกทางเครื่องพิมพ์

10.1.2.3 คำสั่ง Print → Plan Diagram คือคำสั่งให้พิมพ์ ภาพแปลนผังกลุ่มคานในลักษณะของภาพ Diagram ออกทางเครื่องพิมพ์

10.1.3 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ใช้คำสั่ง

Print -> Printer Setup

เป็นคำสั่งเพื่อตั้งค่าต่างของเครื่องพิมพ์ คำสั่งนี้จะเป็นการใช้งาน ผ่านระบบปฏิบัติการ ดังนั้นรายละเอียดและภาพและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของการตั้งค่าเครื่อง พิมพ์ ที่ปรากฏในระหว่างการใช้งานคำสั่งนี้อาจจะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการที่ ได้ติดตั้งไว้

10.2 การพิมพ์รูปรายละเอียดการเสริมเหล็กในแผ่นพื้น

การออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมสำหรับแผ่นพื้น เป็นการออกแบบให้กับ Group Slab ซึ่งเป็นตัวแทนของแผ่นพื้นสมาชิกของกลุ่ม การสั่งพิมพ์จึงเป็นการสั่งพิมพ์ ภาพของ Group Slab ด้วยเช่นกัน และเช่นเดียวกับการพิมพ์รายละเอียดเหล็กเสริมของ กลุ่มคาน ด้วยคำสั่ง Print จะปรากฏเมนูคำสั่งย่อยอีก 3 คำสั่งได้แก่

- Preview
- Print
- Printer Setup

ซึ่งจะเป็นการสั่งให้แสดงภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์จริง พิมพ์ภาพออกทาง เครื่องพิมพ์ และ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับการพิมพ์รูปราย ละเอียดของเหล็กเสริมคาน 10.2.1 การแสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ ใช้คำสั่ง

Print \rightarrow Preview

เมื่อเลือกคำสั่งนี้จะปรากฏคำสั่งย่อยลงไปอีก 3 คำสั่ง ได้แก่

- Section Detail

- Plan

- Plan Diagram

ซึ่งแต่ละคำสั่งจะมีรายละเอียดดังนี้

10.2.1.1 คำสั่ง Preview → Section Detail คือการสั่งให้แสดง ภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็กในกลุ่มแผ่นพื้น เมื่อเลือกคำสั่งจะ ปรากฏกรอบสั่งแสดงภาพปรากฏขึ้นมา

💀 Print Design Slab	
PrintRange	1
Print All Group	
C Print Selected Group	
SD1 💌	
OK Cancel	

รูปที่ 10.7 กรอบสั่งแสดงภาพเมื่อใช้คำสั่ง Preview **>** Section Detail

ในกรอบสั่งแสดงภาพ จะมี 2 ทางเลือกให้แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ทางเลือก Print All Group เป็นการสั่งให้แสดงรายละเอียดของทุกกลุ่มแผ่น

พื้น

ทางเลือก Print Selected Group เป็นการสั่งให้แสดงรายละเอียด เฉพาะกลุ่มแผ่นพื้น ซึ่งเมื่อใช้ทางเลือกนี้แล้วจะต้องไปเลือกชื่อกลุ่มแผ่นพื้นช่อง Drop Down List



รูปที่ 10.8 Drop Down List ที่ใช้เลือกชื่อกลุ่มแผ่นพื้นเพื่อ สั่งให้แสดงภาพตัวอย่างเหมือนพิมพ์ เมื่อเลือกวิธีการพิมพ์ได้ตามต้องการแล้วกดปุ่ม OK โปรแกรมจะ

แสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ออกมาทางหน้าจอมอนิเตอร์

Print preview	X
	Page 1 🛨
Drawing of Group SD1	
🐮 Start 🖉 2 Internet Explorer 🔹 🖄 Chapter 10.doc - M 🛛 🦅 Picture 10.8.bmp 🕞 2 Windows Explorer 📲 🔂 🔹 🔹 🛐 😲 🐥	« 6:04 AM

รูปที่ 10.9 ภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์ รายละเอียดการเสริม เหล็กของกลุ่มแผ่นพื้น 10.2.1.2 คำสั่ง Preview → Plan คือคำสั่งให้แสดงภาพตัว
อย่างก่อนพิมพ์ของแปลนผังกลุ่มแผ่นพื้น เมื่อใช้คำสั่งนี้โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่าง
ออกทางหน้าจอมอนิเตอร์ แทนการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

Print preview			X
			Page 1
	Visual RC		
	Group Slab Plan		
🎒 Start 🛛 🍘 2 Internet Ex 🔹 🕅 Chapter 10	.doc 👔 Picture 109.b 🤇 🗀 2 Windows E + 💟 Visual RC DX () 🙀 Design Slab 🔤 👖 🛛	I ?	« 6:05 AM

รูปที่ 10.10 ภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์ ของแปลนผังกลุ่มแผ่นพื้น

10.2.1.3 คำสั่ง Preview → Plan Diagram คือคำสั่งให้แสดง ภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ของแปลนผังกลุ่มแผ่นพื้นในลักษณะของภาพ Diagram เมื่อใช้ คำสั่งนี้โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างออกทางหน้าจอมอนิเตอร์ แทนการพิมพ์ออกทาง เครื่องพิมพ์



รูปที่ 10.11 ภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์ ของแปลนผังกลุ่ม แผ่นพื้นในลักษณะของ Plan Diagram

10.2.2 การพิมพ์ภาพออกทางเครื่องพิมพ์ ใช้คำสั่ง

Print \rightarrow Print

คำสั่งพิมพ์ภาพทางเครื่องพิมพ์ จะคล้ายกับคำสั่งแสดงภาพตัวอย่างก่อน พิมพ์ เพียงแต่คำสั่งนี้จะเป็นการพิมพ์ภาพจริงออกทางเครื่องพิมพ์ คำสั่งย่อยก็จะมีอีก 3 คำสั่งเช่นเดียวกับคำสั่ง Print → Preview ในการทำงานจริง ควรจะตรวจสอบภาพตัว อย่างการพิมพ์ก่อนการพิมพ์จริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตั้งค่าต่าง ๆ ของ เครื่องพิมพ์ หรือความผิดพลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10.2.2.1 คำสั่ง Print→ Section Detail คือการสั่งให้พิมพ์ของ รายละเอียดการเสริมเหล็กในกลุ่มแผ่นพื้นออกทางเครื่องพิมพ์ ทางเลือกเพื่อกำหนดวิธี การพิมพ์ก็จะมี 2 ทางเลือก เช่นเดียวกับ คำสั่ง Preview → Section Detail คือ ทางเลือก Print All Group เป็นการสั่งให้แสดงรายละเอียดของทุก

กลุ่มแผ่นพื้น

ทางเลือก Print Selected Group เป็นการสั่งให้แสดงราย ละเอียดเฉพาะกลุ่มแผ่นพื้น ซึ่งเมื่อใช้ทางเลือกนี้แล้วจะต้องไปเลือกชื่อกลุ่มแผ่นพื้นช่อง Drop Down List

10.2.2.2 คำสั่ง Print → Plan คือคำสั่งให้พิมพ์ภาพแปลนผัง กลุ่มแผ่นพื้นออกทางเครื่องพิมพ์

10.2.2.3 คำสั่ง Print → Plan Diagram คือคำสั่งให้พิมพ์ ภาพแปลนผังกลุ่มแผ่นพื้นในลักษณะของภาพ Diagram ออกทางเครื่องพิมพ์

10.2.3 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ใช้คำสั่ง

Print -> Printer Setup

เป็นคำสั่งเพื่อตั้งค่าต่างของเครื่องพิมพ์เช่นเดียวกับคำสั่งย่อยตาม

รายละเอียดข้อ 10.1.3

10.3 การพิมพ์รูปรายละเอียดการเสริมเหล็กในเสา

การออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมสำหรับเสา เป็นการออกแบบให้กับ Group Column ซึ่งเป็นตัวแทนของแผ่นพื้นสมาชิกของกลุ่ม การสั่งพิมพ์จึงเป็นการสั่งพิมพ์ ภาพของ Group Column ด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับการพิมพ์รายละเอียดเหล็กเสริมของ กลุ่มคาน ด้วยคำสั่ง Print จะปรากฏเมนูคำสั่งย่อยอีก 3 คำสั่งได้แก่

- Preview
- Print
- Printer Setup

ซึ่งจะเป็นการสั่งให้แสดงภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์จริง พิมพ์ภาพออก ทางเครื่องพิมพ์ และ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับการพิมพ์รูปราย ละเอียดของเหล็กเสริมคาน

10.3.1 การแสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ ใช้คำสั่ง Print → Preview

เมื่อเลือกคำสั่งนี้จะปรากฏคำสั่งย่อยลงไปอีก 2 คำสั่ง ได้แก่

- Section Detail

- Plan Diagram

ซึ่งแต่ละคำสั่งจะมีรายละเอียดดังนี้

10.3.1.1 คำสั่ง Preview → Section Detail คือการสั่งให้แสดง ภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็กในกลุ่มเสา เมื่อเลือกคำสั่งจะปรากฏ กรอบสั่งแสดงภาพเช่นเดียวกับการแสดงตัวอย่างภาพก่อนพิมพ์ของกลุ่มคานและกลุ่ม แผ่นพื้นปรากฏขึ้นมา แต่ในกรอบสั่งแสดงภาพนี้จะมีเฉพาะทางเลือกสำหรับการแสดง ทุกกลุ่มเสา

Print preview						·····································
	Drawing of Column					
	a 60830	a 12.0812 6650	3 4.0812 6600	2 4.0630 6653	20 12.0612 6620	
	CD1	202	C03	CD4	tes	
	2002 CD6 2002	20 0.016 66920 C07	28 6620 C08			
2 Start 🗋 Chapter 10	Chapter10.doc - Microso	Picture10_12.bmp - Paint	Visual RC DX> E:(Di	😪 Design Column	🛃 Print Design Column	(7) et 15:20

รูปที่ 10.12 ภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์ รายละเอียดการเสริมเหล็กของกลุ่มเสา

10.3.1.2 คำสั่ง Preview **>** Plan Diagram คือคำสั่งให้แสดง

ภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ของแปลนผังกลุ่มเสาในลักษณะของภาพ Diagram เมื่อใช้คำ สั่งนี้โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างออกทางหน้าจอมอนิเตอร์ แทนการพิมพ์ออกทาง เครื่องพิมพ์



รูปที่ 10.13 ภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์ ของแปลนผังกลุ่มเสาใน ลักษณะของ Plan Diagram

10.3.2 การพิมพ์ภาพออกทางเครื่องพิมพ์ ใช้คำสั่ง

 $\mathsf{Print} \, \textbf{\rightarrow} \, \mathsf{Print}$

คำสั่งพิมพ์ภาพทางเครื่องพิมพ์ จะคล้ายกับคำสั่งแสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพียงแต่คำสั่งนี้จะเป็นการพิมพ์ภาพจริงออกทางเครื่องพิมพ์ คำสั่งย่อยก็จะมีอีก 2 คำสั่ง เช่นเดียวกับคำสั่ง Print → Preview ในการทำงานจริง ควรจะตรวจสอบภาพตัวอย่าง การพิมพ์ก่อนการพิมพ์จริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่อง พิมพ์ หรือความผิดพลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 10.3.2.1 คำสั่ง Print→ Section Detail คือการสั่งให้พิมพ์ราย ละเอียดการเสริมเหล็กในกลุ่มเสาออกทางเครื่องพิมพ์ ขั้นตอนการใช้คำสั่งนี้จะเหมือน กับคำสั่ง Preview → Section Detail
10.3.2.2 คำสั่ง Preview → Plan Diagram คือคำสั่งให้พิมพ์ ภาพแปลนผังกลุ่มเสาในลักษณะของภาพ Diagram ออกทางเครื่องพิมพ์

10.3.3 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ใช้คำสั่ง

Print \rightarrow Printer Setup

เป็นคำสั่งเพื่อตั้งค่าต่างของเครื่องพิมพ์เช่นเดียวกับคำสั่งย่อยตาม

รายละเอียดข้อ 10.1.3

10.4 คำสั่งช่วยเหลืออื่น ๆ

ในหน้าต่างการออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริม คาน แผ่นพื้น และเสา ยังมี คำสั่งย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงภาพความสะดวกในการป้อนข้อมูลรายละเอียด เหล็กเสริม ดังนี้

10.4.1 คำสั่ง View → Pan เป็นคำสั่งเลื่อนภาพ ในหน้าต่างการออก แบบรายละเอียดเหล็กเสริมของกลุ่มคาน กลุ่มแผ่นพื้น และกลุ่มเสา ในลักษณะการ แสดงภาพแบบตอบสนองทันที (Real Time) ด้วยกดปุ่มช้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วเคลื่อน ที่เมาส์ให้ภาพเลื่อนไปบริเวณที่ต้องการจึงปล่อย เช่นเดียวกับคำสั่ง Pan ในหน้าต่างการ ป้อนข้อมูลโครงสร้าง

10.4.2 คำสั่ง View→Zoom เป็นคำสั่งย่อ ขยายภาพ ในหน้าต่างการ ออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมของกลุ่มคาน กลุ่มแผ่นพื้น และกลุ่มเสา ในลักษณะการ แสดงภาพแบบตอบสนองทันที (Real Time) ด้วยกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้ว เคลื่อนที่เมาส์ไปด้านบนของภาพ (Zoom in) หรือเคลื่อนที่เมาส์ไปด้านล่างของภาพ (Zoom out) เมื่อได้ขนาดภาพตามต้องการจึงปล่อย เช่นเดียวกับคำสั่ง Zoom ในหน้า ต่างการป้อนข้อมูลโครงสร้าง

10.4.3 คำสั่ง View→Reset Screen เป็นคำสั่งเพื่อ Reset การแสดง ภาพให้กลับมาเหมือนตอนเริ่มต้นก่อนที่ภาพจะถูกเลื่อนหรือย่อขยาย

10.4.4 คำสั่ง View→Refresh เป็นคำสั่งเพื่อให้ลบภาพที่ปรากฏใน ขณะนั้นแล้วแสดงภาพรายละเอียดขึ้นมาใหม่

10.4.5 คำสั่ง View→Require As เป็นคำสั่งเพื่อให้แสดงภาพรายละเอียด และปริมาณความต้องการเหล็กเสริม ของ Zone ต่าง ๆ คำสั่งนี้จะมีเฉพาะในการออก แบบรายละเอียดเหล็กเสริมของกลุ่มคาน และกลุ่มแผ่นพื้น

10.4.6 คำสั่ง View→Rebar เป็นคำสั่งเพื่อให้แสดงภาพรายละเอียด การเสริมเหล็ก ของ Zone ต่างๆ คำสั่งนี้จะมีเฉพาะในการออกแบบรายละเอียดเหล็ก เสริมของกลุ่มคาน และกลุ่มแผ่นพื้น

ภาพตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็ก

- รูปที่ A.1 ภาพตัวอย่างการพิมพ์ผังกลุ่มคาน
- รูปที่ A.2 ภาพตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็กกลุ่มคาน
- รูปที่ A.3 ภาพตัวอย่างการพิมพ์ผังกลุ่มแผ่นพื้น
- รูปที่ A.4 ภาพตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็กกลุ่มแผ่นพื้น
- รูปที่ A.5 ภาพตัวอย่างการพิมพ์ผังกลุ่มเสา
- รูปที่ A.6 ภาพตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็กกลุ่มเสา



รูปที่ A.1 ภาพตัวอย่างการพิมพ์ผังกลุ่มคาน

ภาคผนวก 1



รูปที่ A.2 ภาพตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็กกลุ่มคาน


รูปที่ A.3 ภาพตัวอย่างการพิมพ์ผังกลุ่มแผ่นพื้น



รูปที่ A.4 ภาพตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็กกลุ่มแผ่นพื้น



รูปที่ A.5 ภาพตัวอย่างการพิมพ์ผังกลุ่มเสา



รูปที่ A.6 ภาพตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดการเสริมเหล็กกลุ่มเสา

ภาคผนวก 6